



DER GRILLSHOW-SHARPSHOOTER

Artikelnummer: GS005

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Der Grillshow-Sharpshooter
- Material: Hochwertiger Kunststoff und Metall
- Gewicht: ca. 38 g
- Zweck: Flaschen öffnen und Kronkorken mit Präzision verschießen
- Maße: Handlich und leicht – perfekt für jede Grillparty
- Besonderheit: integrierter Kronkorken-Katapultmechanismus für maximalen Spaß

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

⚠ WICHTIG – LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Nicht auf Menschen oder Tiere zielen – auch Ninjas verdienen Respekt.
- Vor Gebrauch sicherstellen, dass sich keine zerbrechlichen Gegenstände in Schussrichtung befinden.
- Nur im Freien oder in ausreichend großen Räumen verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.
- Verantwortungsvoll genießen – Spaß haben, aber sicher!

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VORBEREITUNG

Den Sharpshooter aus der Verpackung nehmen und auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Den Sharpshooter mit dem Hebel auf der Oberseite spannen ...

FLASCHE ÖFFNEN

Flaschenöffner auf den Kronkorken setzen und mit einem kräftigen Zug die Flasche öffnen.

KRONKORKEN VERSCHIESSEN

Zielen und den Auslöser betätigen.

HINWEIS

Immer sicherstellen, dass der Bereich vor dem Abschuss frei von Personen oder empfindlichen Gegenständen ist.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:

Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de