**DIE
GRILLSHOW**

DER KLAPPO

Artikelnummer: GS015-CH008

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege. Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen. Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Der Klappo
- Material: Edelstahl
- Gewicht: ca. 3030 g
- Grillrost für Lebensmittelkontakt geeignet
- Verwendungszweck: Outdoor-Grillen mit Holzkohle oder Briketts
- Grillfläche (Grillrost) ca. 30 x 28,5 cm
- Gesamtmaße aufgebaut: 32,5 x 32,5 x 14,5 cm
- Gesamtmaße zusammengeklappt: 32,5 x 32,5 x 2 cm

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Nur für den Außenbereich geeignet! Der Grill darf niemals in geschlossenen Räumen, Zelten oder Fahrzeugen verwendet werden - Erstickungs- und Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid!
- Auf einer stabilen, feuerfesten Unterlage aufstellen. Ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien (Holz, Gras, Markisen, Möbel etc.) halten.
- Kinder und Haustiere fernhalten - heiße Teile können schwere Verbrennungen verursachen! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Grill nur mit zugelassenem Brennmaterial (Holzkohle oder Grillbriketts) verwenden. Keine Spiritus oder Benzin als Anzündhilfe benutzen - Explosionsgefahr!
- Nach Gebrauch vollständig abkühlen lassen, bevor er bewegt oder eingeklappt wird.
- Nicht mit Wasser ablöschen! Dies kann Schäden am Material verursachen und heiße Asche aufwirbeln.
- Nicht unbeaufsichtigt lassen, solange die Glut heiß ist.
- Vor dem ersten Gebrauch den Grill mit einem feuchten Tuch reinigen und einmal ohne Grillgut ausbrennen lassen.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

AUFBAU DES KLAPPGRILLS

- Klapp den Klappo auf und stelle ihn auf eine feuerfeste Unterlage.
- Überprüfe, ob er stabil und sicher steht.

ANZÜNDEN DER HOLZKOHLE ODER BRIKETS

- Geeignete Grillanzünder verwenden (z. B. Anzündwürfel oder einen Anzündkamin). Keine brennbaren Flüssigkeiten!
- Glut vollständig durchglühen lassen (mind. 20-30 Minuten), bis die Kohle von einer weißen Ascheschicht überzogen ist.
- Grillrost auflegen und gewünschtes Grillgut auflegen.

NACH DEM GRILLEN

- Den Grill abkühlen lassen. Achtung: Edelstahl bleibt lange heiß!
- Asche erst nach vollständigem Erkalten entsorgen.
- Grill mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen (kein Scheuerschwamm oder aggressive Reiniger).
- Nach dem Trocknen zusammenklappen und an einem trockenen Ort lagern.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Nur mit einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen, um Kratzer zu vermeiden.
- Edelstahl kann mit speziellen Edelstahlreinigern gepflegt werden.
- Zur besseren Reinigung lässt sich der Klappo leicht auseinandernehmen.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:
Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de