

DAS BBQ-KREUZ

Artikelnummer: GS016-CH004

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

**DIE
GRILLSHOW**

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Das BBQ-Kreuz
- Material: 5 mm starker Schwarzstahl
- Gewicht: ca. 1910 g
- Verwendungszweck: Kochaufsatz für Dutch Oven, Wok, Töpfe oder Pfannen direkt über dem Grill oder der Feuertonne
- Größe: ca. 66 cm Gesamtlänge
- Passend für: 47er und 57er Kugelgrills, Feuertonnen mit 46-50 cm bzw. 55-63,5 cm Außendurchmesser
- Besonderheit: Gelasertes Grillshow-Logo, Aussparungen für verschiedene Grillgrößen

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Stelle sicher, dass Dein Grill stabil und für die Verwendung des BBQ-Kreuzes geeignet ist.
- Platziere das Kreuz stets mittig und achte darauf, dass es sicher aufliegt.
- Verwende beim Umgang mit dem heißen BBQ-Kreuz hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Lasse das Kreuz nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Du es reinigst oder verstaust.
- Bewahre es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und achte darauf, dass es nicht in feuchter Umgebung gelagert wird, um Rostbildung zu verhindern.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ANWENDUNG

Vor der ersten Verwendung sollte das BBQ-Kreuz mit warmem Wasser und mildem Spülmittel gereinigt und anschließend gründlich abgetrocknet werden. Platziere es auf Deinem Grill, indem Du die passenden Aussparungen für Deinen Grilltyp nutzt. Sobald das Kreuz sicher positioniert ist, kannst Du darauf einen Dutch Oven, Wok, Topf oder eine Pfanne platzieren und mit dem Kochen beginnen. Achte darauf, dass das verwendete Kochgeschirr stabil steht und nicht verrutschen kann. Nach dem Gebrauch lass das BBQ-Kreuz vollständig abkühlen, bevor Du es reinigst oder verstaust.

REINIGUNG UND PFLEGE

Um die Qualität des BBQ-Kreuzes zu erhalten, reinige es nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Trockne das Kreuz nach der Reinigung gründlich ab und trage bei Bedarf eine dünne Schicht hitzebeständiges Öl auf, um es vor Korrosion zu schützen. Bewahre das BBQ-Kreuz an einem trockenen und sicheren Ort auf und vermeide längeren Kontakt mit Feuchtigkeit.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:
Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de