



DER GRILLSHOW- FLASCHENÖFFNER

Artikelnummer: GS017-CH002

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege. Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Der Grillshow-Flaschenöffner
- Material: Edelstahl mit Holzgriff
- Gewicht: ca. 43 g
- Verwendungszweck: Öffnen von Kronkorkenflaschen
- Größe: ca. 14cm Länge
- Besonderheit: mit eingraviertem Grillshow-Logo

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

! WICHTIG – LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bestimmungsgemäße Verwendung: Verwende den Flaschenöffner ausschließlich zum Öffnen von Flaschen mit Kronkorken.
- Handhabung: Übe beim Öffnen der Flasche angemessenen Druck aus, um ein Abrutschen oder Beschädigen des Kronkorkens zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Bewahre den Flaschenöffner außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vorsicht: Der Metallkopf kann scharfe Kanten aufweisen. Gehe beim Gebrauch und bei der Reinigung vorsichtig damit um.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

REINIGUNG

Nach Gebrauch den Metallkopf mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen. Den Holzgriff mit einem feuchten Tuch abwischen.

TROCKNUNG

Den Flaschenöffner nach der Reinigung gründlich abtrocknen, insbesondere den Metallkopf, um Rostbildung zu vermeiden.

PFLEGE DES HOLZGRIFFS

Bei Bedarf kann der Holzgriff mit einem lebensmittelechten Öl behandelt werden, um die Langlebigkeit des Materials zu gewährleisten.

HINWEIS

Der Flaschenöffner ist nicht spülmaschinengeeignet.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:
Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de