

**DIE
GRILLSHOW**

JOHNNYS HUNTER KNIFE

Artikelnummer: GS024-CH002

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege. Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen. Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Johnny's Hunter Knife
- Material: Klinge aus robustem Carbon-Stahl, Griff aus Holz
- Gewicht: ca. 277 g
- Klingenlänge: ca. 15 cm
- Gesamtlänge: ca. 27 cm
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Vielseitiges Schneiden von Fleisch, Gemüse, Kräutern und Knoblauch
- Besonderheit: Gelasertes Grillshow-Logo auf der Klinge

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bestimmungsgemäße Verwendung: Verwende das Messer ausschließlich zum Schneiden von Lebensmitteln.
- Handhabung: Die Klinge ist extrem scharf. Gehe stets vorsichtig damit um und vermeide unachtsame Handhabung.
- Aufbewahrung: Bewahre das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vorsicht: Verwende stets eine geeignete Schneidunterlage, um Verletzungen und Beschädigungen der Klinge zu vermeiden.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

REINIGUNG

Nach Gebrauch das Messer von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

TROCKNUNG

Das Messer sofort gründlich abtrocknen, um Wasserflecken oder Rostbildung zu vermeiden.

PFLEGE DES GRIFFS

Der Ebenholzgriff kann gelegentlich mit einem geeigneten Holzpflegeöl behandelt werden, um seine Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten.

HINWEIS

Das Messer ist nicht spülmaschinengeeignet.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:
Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de