DER BUTTER MASTER

Artikelnummer: GS030-CH002

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

**DIE
GRILLSHOW**

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege. Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen. Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Der BUTTER MASTER
- Material: Komplett aus rostfreiem Edelstahl
- Gewicht: ca. 512 g
- Maße des Edelstahlbehälters: ca. 17,5 cm (Breite) × 11 cm (Höhe) × 16 cm (Tiefe)
- Durchmesser der Butterwalze: ca. 10 cm
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Schmelzen von Butter, Kräuterbutter oder ähnlichen Zutaten zum Bestreichen von Burgerbrötchen, Brot oder anderen Lebensmitteln
- Besonderheit: mit Grillshow-Logo

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bestimmungsgemäße Verwendung: Nutze den BUTTER MASTER ausschließlich zum Schmelzen von Butter oder ähnlichen Zutaten und zum Bestreichen von Lebensmitteln.
- Hitzeentwicklung: Der BUTTER MASTER wird während des Gebrauchs heiß. Verwende hitzebeständige Grillhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Stabilität: Stelle sicher, dass der BUTTER MASTER auf einer stabilen und hitzebeständigen Oberfläche platziert wird, um ein Umkippen zu verhindern.
- Kinder und Haustiere: Halte Kinder und Haustiere während des Gebrauchs vom heißen BUTTER MASTER fern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ERSTE INBETRIEBNAHME

Reinigung: Vor dem ersten Gebrauch den BUTTER MASTER mit warmem Wasser und mildem Spülmittel gründlich reinigen, um Produktionsrückstände zu entfernen. Anschließend sorgfältig abtrocknen. Einbrennen: Ein Einbrennen ist nicht erforderlich, da der BUTTER MASTER aus rostfreiem Edelstahl besteht.

ANWENDUNG

Platziere den BUTTER MASTER auf dem Grill oder einer anderen hitzebeständigen Oberfläche.

Fülle den Edelstahlbehälter mit Butter, Kräuterbutter oder einer ähnlichen Zutat.

Schmelzen:

Lasse die Butter im Behälter schmelzen, bis sie vollständig flüssig ist.

Bestreichen:

Nimm das gewünschte Lebensmittel, z. B. ein Burgerbrötchen, und streiche es über die Butterwalze, um es gleichmäßig zu bestreichen.

Weiterverarbeitung:

Grille oder toaste das bestrichene Lebensmittel nach Belieben weiter.

REINIGUNG & PFLEGE

Abkühlen lassen: Lasse den BUTTER MASTER nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor du mit der Reinigung beginnst.

Reinigung: Entferne Butterreste mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Verwende keine scheuernden Reinigungsmittel oder Stahlwolle, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Spülmaschineneignung: Der BUTTER MASTER ist spülmaschinengeeignet.

Trocknung: Nach der Reinigung den BUTTER MASTER gründlich abtrocknen, um Wasserflecken oder mögliche Rostbildung zu vermeiden.

Lagerung: Bewahre den BUTTER MASTER an einem trockenen Ort auf.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:

Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de