

JOHNNYS EINFALLSPINSEL

Artikelnummer: GS062-CH001

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

**DIE
GRILLSHOW**

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Produkt: Johnnys Einfallspinsel
- Material Griff: Hochwertiges Holz mit eingraviertem Grillshow-Logo
- Material Borsten: Lebensmittelechtes Silikon
- Gewicht:
- Länge: ca. 27 cm
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Perfektes Auftragen von BBQ-Saucen, Marinaden und Glasuren auf dein Grillgut
- Abnehmbarer Bürstenkopf für einfache Reinigung
- Silikonborsten verhindern Haaren und sorgen für gleichmäßiges Verteilen

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwendung: Nutze den Pinsel ausschließlich zum Auftragen von Lebensmitteln wie Marinaden oder Saucen.
- Hitzebeständigkeit: Obwohl die Silikonborsten hitzebeständig sind, vermeide direkten Kontakt mit offenen Flammen oder extrem heißen Oberflächen, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Aufbewahrung: Bewahre den Pinsel an einem trockenen Ort auf, um die Qualität des Holzgriffs zu erhalten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VORBEREITUNG

Stelle sicher, dass der Pinsel sauber und trocken ist. Bereite deine gewünschte Marinade oder Sauce vor.

AUFTRAGEN

Tauche die Silikonborsten in die Marinade oder Sauce ein.

Trage die Flüssigkeit gleichmäßig auf Dein Grillgut auf, um den vollen Geschmack zu gewährleisten.

NACH DEM GEBRAUCH

Reinige den Pinsel gemäß den Pflegehinweisen, um Hygiene und Langlebigkeit zu sichern.

REINIGUNG & PFLEGE

Nach jedem Gebrauch den abnehmbaren Bürstenkopf entfernen und mit warmem Wasser sowie mildem Spülmittel reinigen.

Den Holzgriff mit einem feuchten Tuch abwischen und sofort trocknen.

Alle Teile gründlich trocknen lassen, bevor der Pinsel wieder zusammengesetzt und verstaut wird.

LAGERUNG

An einem trockenen Ort aufbewahren, um die Qualität des Holzgriffs zu erhalten.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:
Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de