

**DIE  
GRILLSHOW**

# DER BBQ- SANDWICHMAKER

Artikelnummer: GS076

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Der BBQ-Sandwichmaker
- Material: 100 % Edelstahl, Pusher ca. 4 mm, Rahmen ca. 3 mm
- Gewicht: ca. 1200 g
- Maße: ca. 12 x 12 cm, geeignet für große Sandwich-Toastscheiben
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: zum Formen gleichmäßiger Burger-Patties
- Für eckige Burger-Patties von ca. 150 g - 300 g
- Multifunktional einsetzbar

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### ⚠ WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen.
- Der BBQ-Sandwichmaker ist ausschließlich für die Zubereitung von Lebensmitteln bestimmt.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren .
- Nicht in die Mikrowelle oder auf offene Flammen stellen.
- Beim Pressen auf eine rutschfeste Unterlage achten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der BBQ-Sandwichmaker kann heiß werden - Grillhandschuhe tragen!
- Quetschgefahr - aufpassen beim Pressen!
- Bei Beschädigungen (z. B. Verformungen oder Risse) den BBQ-Sandwichmaker nicht mehr verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### ZUSAMMENBAU DES BBQ-SANDWICHMAKERS

- Alle Teile aus der Verpackung nehmen und mit warmem Wasser reinigen.

#### VERWENDUNG DES BBQ-SANDWICHMAKERS

- Stelle den Rahmen des BBQ-Sandwichmakers auf eine feste Unterlage mit Backpapier oder direkt auf die heiße Feuerplatte / Plancha (Vorsicht: Verbrennungsgefahr - Schutzhandschuhe verwenden!)
- Fülle eine passende Menge Hackfleisch (ca. 150 - 300 g) in den Rahmen und presse es mit dem Pusher zu einem rechteckigen Burger-Pattie. Jetzt kannst Du den Rahmen entfernen.
- Im Anschluss kannst Du den Rahmen verwenden, um beispielsweise ein eckiges Spiegelei zu machen, oder quadratische Pancakes - oder was immer Dir sonst einfällt. Hier kannst Du Deiner Phantasie freien Lauf lassen.
- Am Ende nutzt Du den Rahmen, um Dein Sandwich zu perfektionieren: der BBQ-Sandwichmaker hat genau die passende Größe für die handelsüblichen, großen Sandwich-Toastscheiben. Lege eine Scheibe Toast in den Rahmen, das Pattie und den Rest deiner gewünschten Füllung in die Mitte und eine Scheibe nach oben. Bei Bedarf kannst Du dein Sandwich abschließend nochmal mit dem Pusher auf die gewünschte Dicke pressen.
- Und nun: ab in den Hals damit - baller's Dir rein!

#### REINIGUNG UND PFLEGE

- Nur mit einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen, um Kratzer zu vermeiden.
- Edelstahl kann mit speziellen Edelstahlreinigern gepflegt werden.
- Auch wenn der BBQ-Sandwichmaker aus hochwertigem Edelstahl gefertigt ist, empfehlen wir die Reinigung von Hand. Eine manuelle Reinigung trägt zur Langlebigkeit des Produkts bei und schützt vor möglichen Beeinträchtigungen durch aggressive Reinigungsmittel oder hohe Temperaturen in der Spülmaschine.

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:  
Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)