

**DIE  
GRILLSHOW**

# DAS ORIGINAL GRILLSHOW-MESSER

Artikelnummer: GS014-CH003

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Das ORIGINAL Grillshow-Messer
- Material: Klinge aus Damaststahl, Griff aus Holz
- Gewicht: ca. 247 g
- Klingenlänge: ca. 21 cm
- Gesamtlänge: ca. 35 cm
- Verwendungszweck: Präzises Schneiden von Fleisch, Gemüse und allem, was auf den Grill kommt
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Besonderheit: Extrem scharf, rostfrei, ideal ausbalanciert - geliefert in edler schwarzer Geschenkbox

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### **! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.**

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Messer ist extrem scharf. Gehe stets vorsichtig damit um und vermeide unachtsame Handhabung.
- Verwende stets eine geeignete Schneidunterlage, um Verletzungen und Beschädigungen der Klinge zu vermeiden.
- Reinige das Messer nach jedem Gebrauch sorgfältig und trockne es gründlich ab, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt der Klinge mit harten oder gefrorenen Lebensmitteln, um Beschädigungen zu verhindern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### ANWENDUNG

Das Grillshow-Messer eignet sich hervorragend für vielfältige Schneidarbeiten in der Küche und beim Grillen. Dank der scharfen Damast-Klinge kannst Du mühelos Fleisch, Fisch, Gemüse und andere Lebensmittel präzise schneiden. Die ergonomische Form und das ausgewogene Gewicht ermöglichen ein komfortables Arbeiten über längere Zeiträume. Ob beim Vorbereiten von Grillgut oder beim Zerkleinern von Zutaten - dieses Messer wird schnell zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Grillmeister.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Um die Qualität und Schärfe des Messers langfristig zu erhalten, solltest Du es nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel reinigen. Trockne das Messer anschließend sofort und gründlich ab, um Wasserflecken oder Rostbildung zu vermeiden. Obwohl das Messer rostfrei ist, empfiehlt es sich, es nicht in der Spülmaschine zu reinigen, da aggressive Reinigungsmittel und hohe Temperaturen das Material beeinträchtigen können. Bewahre das Messer an einem trockenen Ort auf und nutze idealerweise die mitgelieferte Geschenkbox oder einen Messerblock zur sicheren Aufbewahrung.

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:

Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)