

**DIE  
GRILLSHOW**

# DIE BURGER-PRESSE XXL

Artikelnummer: GS020-CH003

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege. Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen. Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Die Burger-Pressen XXL
- Material: SS304 Edelstahl
- Gewicht: ca. 2000 g
- Durchmesser: ca. 22 cm
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: zum Formen gleichmäßiger Burger-Patties
- Für Patties von ca. 300 g - 600 g
- Besonderheit: zerlegbar für einfache Reinigung

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### ⚠ WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen.
- Die Burger-Pressen sind ausschließlich für die Zubereitung von Lebensmitteln bestimmt.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Nicht in die Mikrowelle oder auf offene Flammen stellen.
- Beim Pressen auf eine rutschfeste Unterlage achten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Presse kann heiß werden - Grillhandschuhe tragen
- Quetschgefahr - aufpassen beim Pressen!
- Bei Beschädigungen (z. B. Verformungen oder Risse) die Burger-Pressen nicht mehr verwenden.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### ZUSAMMENBAU DER BURGER-PRESSE

- Alle Teile aus der Verpackung nehmen und mit warmem Wasser reinigen.

#### HERSTELLUNG VON BURGER-PATTIES

- Eine passende Menge Hackfleisch oder eine andere Burger-Masse als Kugel formen und entweder auf die Grillplatte, die Pfanne oder auf Backpapier legen
- Die Burger-Pressen aufsetzen und vorsichtig den Pusher kräftig nach unten drücken
- Den Pusher leicht drehen, damit sich das Hackfleisch besser löst
- Den Pusher langsam wieder loslassen und die Burger-Pressen anheben
- Vorgang bei Bedarf wiederholen.

#### NACH DEM GEBRAUCH

- Die Burger-Pressen auseinandernehmen.
- Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.
- Gut trocknen lassen, bevor sie wieder zusammengesetzt und verstaut wird.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

- Nur mit einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen, um Kratzer zu vermeiden.
- Edelstahl kann mit speziellen Edelstahlreinigern gepflegt werden.
- Alle Teile sind zerlegbar und lassen sich leicht reinigen.
- Auch wenn die Burger-Pressen aus hochwertigem Edelstahl gefertigt ist, empfehlen wir die Reinigung von Hand. Eine manuelle Reinigung trägt zur Langlebigkeit des Produkts bei und schützt vor möglichen Beeinträchtigungen durch aggressive Reinigungsmittel oder hohe Temperaturen in der Spülmaschine.

Viel Spaß beim Burger-Zubereiten! 🍔🔥

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:  
Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)