

# DER KNIGHT SCHUH

Artikelnummer: GS021-CH002

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

**DIE  
GRILLSHOW**

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Der Knight Schuh
- Material: Aramidfaser, Baumwolle und Silikon
- Gewicht: ca. 300 g
- Verwendungszweck: Schutz der Hände vor Hitze beim Grillen und Kochen
- Größe: ca. 30 cm Länge, flexibel passend für die meisten Hände
- Farbe: schwarz mit rotem "Die Grillshow" Logo
- Lieferumfang: 1 Paar (2 Handschuhe)
- Besonderheit: hitzebeständig, rutschfest durch Silikonbeschichtung, erhöht die Sicherheit und den Komfort beim Umgang mit heißen Gegenständen

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### **! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.**

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bestimmungsgemäße Verwendung: Verwende die Handschuhe ausschließlich zum Schutz vor Hitze beim Grillen, Kochen oder Backen.
- Hitzebeständigkeit: Die Handschuhe bieten Schutz vor hohen Temperaturen, jedoch nicht unbegrenzt. Vermeide den direkten Kontakt mit offenen Flammen oder heißen Gegenständen über einen längeren Zeitraum.
- Nässe: Nasse Handschuhe verlieren ihre isolierenden Eigenschaften. Stelle sicher, dass die Handschuhe trocken sind, bevor Du heiße Gegenstände anfässt.
- Beschädigungen: Überprüfe die Handschuhe regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Verwende beschädigte Handschuhe nicht weiter.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigung: Die Handschuhe können bei Bedarf von Hand mit mildem Waschmittel und warmem Wasser gereinigt werden.
- Trocknung: Lass die Handschuhe an der Luft trocknen. Vermeide direkte Sonneneinstrahlung oder das Trocknen auf Heizkörpern, um Materialschäden zu verhindern.
- Aufbewahrung: Lagere die Handschuhe an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:  
Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)