

DER FLASCH-O-MAT 3000 (BLACK EDITION)

Artikelnummer: GS035-CH001

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

**DIE
GRILLSHOW**

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Flasch-o-mat 3000 (BLACK EDITION)
- Material: Robuster Metall-Flaschenöffner
- Gewicht: ca. 46 g
- Verwendungszweck: Schnelles und bequemes Öffnen von Flaschen
- Farbe: schwarz mit weißem Grillshow-Logo
- Montage: einfaches Anschrauben an Grill, Wand oder beliebigen Orten
- Besonderheit: sorgt dafür, dass Du jederzeit ordentlich zünden kannst
- Hinweis: auch in ROT erhältlich

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bestimmungsgemäße Verwendung: Nutze den Flasch-o-mat 3000 ausschließlich zum Öffnen von Flaschen.
- Montage: Stelle sicher, dass der Flasch-o-mat 3000 fest und sicher an einer stabilen Oberfläche montiert ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Kinder: Halte Kinder von dem Flaschenöffner fern, insbesondere während des Gebrauchs.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

MONTAGEANLEITUNG

Vorbereitung:

Wähle einen geeigneten Ort für die Montage, z. B. an Deinem Grill, einer Wand oder einem anderen stabilen Untergrund.

Stelle sicher, dass das Montagematerial (Schrauben und ggf. Dübel) für den gewählten Untergrund geeignet ist.

Anbringen:

Halte den Flasch-o-mat 3000 an die gewünschte Position und markiere die Bohrlöcher.

Bohre die Löcher entsprechend der Markierungen und setze ggf. Dübel ein.

Schraube den Flasch-o-mat 3000 fest an, sodass er sicher und stabil sitzt.

REINIGUNG & PFLEGE

Reinigung:

Bei Bedarf den Flasch-o-mat 3000 mit einem feuchten Tuch abwischen, um Verschmutzungen zu entfernen.

Trocknung:

Nach der Reinigung gründlich abtrocknen, um Wasserflecken oder Rostbildung zu vermeiden.

Lagerung:

Sollte der Flasch-o-mat 3000 längere Zeit nicht genutzt werden, empfiehlt es sich, ihn an einem trockenen Ort aufzubewahren oder abzudecken, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:

Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de