RINGO

Artikelnummer: GS040-CH001

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!
Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege. Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.
Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: RINGO – Johnny's Dreibein-Ring
- Material: Metall
- Gewicht: ca. 290 g
- Größe: ca. 10,5 × 9,7 cm
- Verwendungszweck: Bau eines stabilen Dreibeins für das Aufhängen von Feuertöpfen oder anderem Grillzubehör
- Durchmesser der Astlöcher: ca. 3 cm
- Länge der Kette inkl. Haken: ca. 120 cm
- Besonderheit: Kommt mit praktischem Aufbewahrungsbeutel

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

⚠️ WICHTIG – LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bestimmungsgemäße Verwendung: Nutze RINGO ausschließlich zum Bau eines Dreibeins für das Aufhängen von Feuertöpfen oder ähnlichem Grillzubehör.
- Stabilität: Achte darauf, dass die verwendeten Äste oder Stöcke stabil und tragfähig sind, um das Gewicht des Feuertopfs sicher zu halten.
- Feuerquelle: Halte stets einen sicheren Abstand zwischen dem hängenden Feuertopf und der Feuerquelle ein, um Überhitzung oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Kinder und Haustiere: Lass Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des aufgebauten Dreibeins oder der Feuerstelle.
- Aufbauort: Stelle das Dreibein auf einer ebenen und feuerfesten Fläche auf, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VORBEREITUNG
Suche dir drei stabile Äste oder Stöcke mit einem Durchmesser von etwa 3 cm und einer Länge von mindestens 1,5 m.
Lege RINGO und die mitgelieferte Kette mit Haken bereit.

ZUSAMMENBAU DES DREIBEINS
Stecke die drei Äste durch die Löcher von RINGO, sodass sie fest und gleichmäßig verteilt sitzen.
Stelle das Dreibein auf und spreize die Beine so, dass es stabil steht.

ANBRINGEN DER KETTE
Befestige die mitgelieferte Kette mit dem Haken an RINGO.
Hänge deinen Feuertopf oder anderes Grillzubehör an den Haken der Kette.

AUSRICHTUNG
Stelle sicher, dass der Feuertopf mittig über der Feuerstelle hängt und das Dreibein stabil steht.
Passe bei Bedarf die Länge der Kette an, um den Abstand zur Feuerquelle zu regulieren.

REINIGUNG & PFLEGE
Nach dem Gebrauch RINGO mit einem feuchten Tuch abwischen und von Schmutz oder Ruß befreien.
Lasse RINGO vollständig trocknen, bevor du ihn im Aufbewahrungsbeutel verstaust, um Rostbildung zu vermeiden.

LAGERUNG
Bewahre RINGO in dem mitgelieferten Beutel an einem trockenen Ort auf, um die Langlebigkeit des Materials zu gewährleisten.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:
Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de