



DER GRILLROST FÜR DEN KLAPPO

Artikelnummer: GS043-CH002

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege. Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen. Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Der Grillrost für den Klappo
- Material: Edelstahl
- Gewicht: ca. 355 g
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Ersatz- oder Zusatzgrillrost für den Klappo-Klappgrill
- Maße: ca. 30 × 28,5 cm

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

⚠ WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kompatibilität: Speziell entwickelt als Ersatz- oder Zusatzrost für den Klappo-Klappgrill.
- Handhabung: Der Grillrost kann während und nach dem Grillen heiß sein. Verwende hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Sicherheit: Stelle sicher, dass der Grillrost stabil im Klappo sitzt, um ein Verrutschen während des Grillens zu verhindern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANLEITUNG

EINSETZEN DES GRILLROSTS

Bau den Klappo auf und platziere den Grillrost sicher auf den dafür vorgesehenen Auflagen. Achte darauf, dass der Rost stabil und waagrecht liegt.

GRILLEN

Heize den Klappo wie gewohnt vor. Lege dein Grillgut auf den Rost und grille es nach deinen Vorlieben.

ENTNAHME DES GRILLROSTS

Lasse den Grillrost nach dem Grillen abkühlen. Verwende Grillhandschuhe, um den Rost sicher zu entnehmen, falls er noch warm ist.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:
Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de