

# WENDO

Artikelnummer: GS044-CH002

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

**DIE  
GRILLSHOW**

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege. Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen. Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: WENDO – Johnny's BBQ-Spachtel Set
- Material: Spachtel aus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus Buchenholz mit eingraviertem Grillshow-Logo
- Gewicht: ca. 726 g (Gesamtgewicht der 4 Tools)
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Vielseitige Pfannenwender für den Einsatz an Feuerplatten, Planchas und Grills

SET-INHALT:

- Großer Wendo: ca. 36,9 × 10 cm
- Mittlerer Wendo: ca. 35,5 × 7,3 cm
- Kleiner Wendo: ca. 29,3 × 7,2 cm
- Bonus Wendo: ca. 11,4 × 15,2 cm

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### **! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.**

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bestimmungsgemäße Verwendung: Nutze die Spachtel ausschließlich zum Wenden und Bearbeiten von Lebensmitteln auf geeigneten Koch- und Grillflächen.
- Hitzeentwicklung: Die Edelstahlsachtel können während des Gebrauchs heiß werden. Verwende hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Scharfe Kanten: Die Spachtel sind präzise gearbeitet und können scharf sein. Gehe vorsichtig damit um und halte sie von Kindern fern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### VORBEREITUNG

Reinige die Spachtel vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Trockne sie anschließend gründlich ab.

#### EINSATZ AM GRILL ODER DER FEUERPLATTE

Wähle je nach Bedarf die passende Größe des WENDOs aus.

Nutze die Spachtel, um Fleisch, Gemüse oder andere Köstlichkeiten zu wenden, zu zerkleinern oder zu servieren.

#### NACH DEM GRILLEN

Lasse die Spachtel abkühlen und reinige sie gemäß den Pflegehinweisen.

#### REINIGUNG & PFLEGE

Nach dem Gebrauch die Spachtel mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen. Vermeide den Einsatz von scheuernden Reinigungsmitteln oder Stahlwolle, um die Oberflächen nicht zu beschädigen. Trockne die Spachtel sofort nach der Reinigung gründlich ab, um Wasserflecken oder Rostbildung zu vermeiden.

#### PFLEGE DER HOLZGRIFFE

Die Buchenholzgriffe können gelegentlich mit einem geeigneten Holzpflegeöl behandelt werden, um ihre Langlebigkeit und Optik zu erhalten.

#### LAGERUNG

Bewahre die Spachtel an einem sicheren und trockenen Ort auf.

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:  
Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)