



# HACKO

Artikelnummer: GS046-CH001

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Hacko - Johnny's Hackmesser
- Material: Hochwertiger Carbonstahl
- Gewicht: ca. 490 g
- Gesamtlänge: ca. 31 cm, Klingenlänge: ca. 21 cm
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Perfekt zum Hacken von Fleisch, Gemüse und allem, was auf den Grill soll
- Griff: Ebenholz mit beidseitig gelasertem Grillshow-Logo

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### **! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.**

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Scharfe Klinge: Hacko ist extrem scharf. Gehe stets vorsichtig damit um und halte ihn von Kindern fern.
- Schnitttechnik: Nutze stets eine stabile Unterlage und achte auf deine Fingerposition, um Verletzungen zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Bewahre Hacko an einem sicheren Ort auf, idealerweise in einer Messerscheide oder einem Messerblock, um die Klinge zu schützen und Unfälle zu verhindern.
- Bitte nur wie vorgesehen verwenden, um Schäden und Risiken zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### VORBEREITUNG

Reinige Hacko vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.

Trockne das Messer anschließend gründlich ab.

#### EINSATZ AM GRILL ODER IN DER KÜCHE

Nutze Hacko zum Zerkleinern von Fleisch, Gemüse oder anderen Zutaten.

Dank der robusten Klinge eignet sich Hacko auch hervorragend zum Hacken von Knochen oder harten Gemüsesorten.

#### NACH DEM GEBRAUCH

Reinige Hacko gemäß den Pflegehinweisen, um die Langlebigkeit des Messers zu gewährleisten.

#### REINIGUNG & PFLEGE

Handwäsche - reinige Hacko ausschließlich von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.

#### TROCKNUNG

Trockne das Messer sofort nach der Reinigung gründlich ab, um Rostbildung zu vermeiden.

#### PFLEGE DES GRIFFS

Der Ebenholzgriff kann gelegentlich mit einem geeigneten Holzpflegeöl behandelt werden, um seine Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten.

#### SCHÄRFEN

Um die optimale Schärfe zu bewahren, schärfe Hacko regelmäßig mit einem geeigneten Schleifstein oder lasse ihn von einem Profi nachschärfen.

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:

Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)