



# DER HACK DOG 3000

Artikelnummer: GS047-CH003

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege. Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen. Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Der Hack Dog 3000 - Johnny's Hot Dog Presse
- Material: SS304 Edelstahl
- Gewicht: ca. 643 g
- Maße (B x T x H): ca. 20,5 cm x 3,5 cm x 4 cm
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Formen von rechteckigen Hackfleisch-Patties für die Zubereitung von Hot Dogs
- Für Patties von ca. 150 g - 200 g
- Besonderheit: zerlegbar für einfache Reinigung

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen.
- Der Hack Dog 3000 ist ausschließlich für die Zubereitung von Lebensmitteln bestimmt.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Nicht in die Mikrowelle oder auf offene Flammen stellen.
- Beim Pressen auf eine rutschfeste Unterlage achten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der Hack Dog 3000 kann heiß werden - Grillhandschuhe tragen
- Quetschgefahr - aufpassen beim Pressen!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### VORBEREITUNG

Reinige den Hack Dog 3000 vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Trockne ihn anschließend gründlich ab.

#### FORMEN DER PATTIES

Fülle die Presse mit gewürztem Hackfleisch oder einer anderen gewünschten Masse. Drücke die Masse gleichmäßig in die Form, um ein gleichmäßiges Patty zu erhalten.

Presse Deine Hack Dogs direkt auf der heißen Platte oder auf Backpapier.

#### REINIGUNG & PFLEGE

Nach dem Gebrauch den Hack Dog 3000 mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen. Verwende eine weiche Bürste oder einen Schwamm, um alle Rückstände zu entfernen.

Auch wenn der Hack Dog 3000 aus hochwertigem Edelstahl gefertigt ist, empfehlen wir die Reinigung von Hand. Eine manuelle Reinigung trägt zur Langlebigkeit des Produkts bei und schützt vor möglichen Beeinträchtigungen durch aggressive Reinigungsmittel oder hohe Temperaturen in der Spülmaschine.

#### TROCKNUNG

Trockne die Presse sofort nach der Reinigung gründlich ab, um Wasserflecken oder Rostbildung zu vermeiden.

#### LAGERUNG

Bewahre den Hack Dog 3000 an einem trockenen und sicheren Ort auf.

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:  
Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)