



# ZÜNDO

Artikelnummer: GS049

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: ZÜNDO - Das Grillshow-Feuerzeug
- Gewicht: ca. 50 g
- Design: Zeitlos, klassisch in mattem Schwarz mit eingraviertem Grillshow-Logo
- Verwendungszweck: Zuverlässiges Anzünden von Grill, Feuerstelle oder anderen Flammenquellen
- Betrieb: Betrieb mit handelsüblichem Feuerzeugbenzin (separat erhältlich)

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### ⚠ WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befüllung: Verwende ausschließlich hochwertiges, handelsübliches Feuerzeugbenzin zum Befüllen.
- Handhabung: Halte das Feuerzeug von Kindern fern und benutze es nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien.
- Lagerung: Bewahre das Feuerzeug an einem kühlen, trockenen Ort auf und setze es nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### BEFÜLLUNG

Öffne den unteren Teil des Feuerzeugs, um an den Tank zu gelangen.

Fülle vorsichtig Feuerzeugbenzin ein, bis der Tank ausreichend gefüllt ist.

Schließe den Tank wieder sicher und stelle sicher, dass kein Benzin ausläuft.

#### ZÜNDUNG

Öffne den Deckel des Feuerzeugs.

Drehe am Zündrad, um die Flamme zu entzünden.

Halte das Feuerzeug in sicherem Abstand zu Gesicht und Körper.

#### NACH DEM GEBRAUCH

Schließe den Deckel, um die Flamme zu ersticken.

Bewahre das Feuerzeug sicher auf.

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:

Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)