



DER LACHS-O-MAT 3000

Artikelnummer: GS056-CH003

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Der Lachs-o-mat 3000
- Material: Rostfreier Edelstahl
- Gewicht: ca. 2000 g
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Flammlachshalterung für den Klappo
- Neigungsstufen: 5-fach verstellbar für perfekte Röstaromen
- Spülmaschinengeeignet
- Entwickelt und handgefertigt in Sachsen-Anhalt von Carsten Sens, Sens Outdoor Grills

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

⚠ WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kompatibilität: Der Lachs-o-mat 3000 ist speziell für die Verwendung mit dem Klappo und dem dazugehörigen Windschutz konzipiert. Stelle sicher, dass Du beide Komponenten besitzt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Sicherheit: Achte darauf, dass die Halterung fest am Klappo montiert ist und stabil steht, um Unfälle zu vermeiden.
- Hitzeentwicklung: Während des Betriebs wird der Lachs-o-mat 3000 heiß. Verwende hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VORBEREITUNG

Montiere den Lachs-o-mat 3000 gemäß der Anleitung sicher am Klappo.

Heize den Klappo auf die gewünschte Temperatur vor.

LACHS BEFESTIGEN

Platziere ein Lachsfilet auf der Halterung und fixiere es sicher.

Stelle den gewünschten Neigungswinkel ein, um die Hitzeeinwirkung zu optimieren.

GRILLEN

Lasse den Lachs langsam garen und passe den Neigungswinkel bei Bedarf an, um gleichmäßige Röstaromen zu erzielen.

NACH DEM GRILLEN

Lasse den Lachs-o-mat 3000 abkühlen, bevor Du ihn abmontierst oder reinigst.

REINIGUNG & PFLEGE

Der Lachs-o-mat 3000 ist spülmaschinengeeignet. Für eine längere Lebensdauer empfehlen wir jedoch die Reinigung von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.

Trockne die Halterung nach der Reinigung gründlich ab, um Wasserflecken oder Rostbildung zu vermeiden.

LAGERUNG

Bewahre den Lachs-o-mat 3000 an einem trockenen Ort auf, um seine Qualität zu erhalten.

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:

Die Grillshow

Kaiserstraße 36

33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de

Telefon: 05241 2303912

www.diegrillshow.de