

**DIE  
GRILLSHOW**

# DAS BROTMESSER 3000

Artikelnummer: GS059-CH001

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Das Brotmesser 3000
- Material: Hochwertiger Stahl mit beidseitigem Grillshow-Logo auf der Klinge
- Gewicht: ca. 194 g
- Klingenlänge: ca. 21 cm
- Gesamtlänge: ca. 33,5 cm
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Perfekt zum Schneiden von Burger Buns, Brot und zum Teilen von XXL-Burgern
- Besonderheiten: Lieferung in schwarzer Geschenkbox

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### **! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.**

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien - insbesondere Plastiktüten - sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Scharfe Klinge: Das Brotmesser 3000 ist extrem scharf. Gehe stets vorsichtig damit um und halte es von Kindern fern.
- Schnitttechnik: Nutze stets eine stabile Unterlage und achte auf deine Fingerposition, um Verletzungen zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Bewahre das Brotmesser 3000 an einem sicheren Ort auf, idealerweise in der mitgelieferten Geschenkbox oder einem Messerblock, um die Klinge zu schützen und Unfälle zu verhindern.
- Bitte nur wie vorgesehen verwenden, um Schäden und Risiken zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSHINWEISE

#### VORBEREITUNG

Reinige das Brotmesser 3000 vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Trockne es anschließend gründlich ab.

#### EINSATZ AM GRILL ODER IN DER KÜCHE

Verwende das Brotmesser 3000 zum Schneiden von Burger Buns, Brot oder zum präzisen Halbieren deiner XXL-Burger. Die gezahnte Klinge sorgt für saubere Schnitte - ohne Drücken oder Reißen.

#### NACH DEM GEBRAUCH

Reinige das Messer wie empfohlen, um lange Freude daran zu haben.

#### REINIGUNG & PFLEGE

Wasche das Brotmesser 3000 mit warmem Wasser und mildem Spülmittel - bitte nicht in die Spülmaschine. Sofort gründlich abtrocknen, um Flecken und Korrosion zu vermeiden.

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:  
Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)