



DIE BACON-TISCHDECKE

Artikelnummer: GS065-CH001

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Die Bacon-Tischdecke
- Material: Abwaschbares PVC
- Gewicht: ca. 600 g / Meter
- Verwendungszweck: Schutz und Dekoration von Tischen, besonders für Küchen, Essbereiche und Grillpartys
- Maße: Meterware auf Rolle, individuell zuschneidbar
- NICHT FÜR LEBENSMITTELKONTAKT VERWENDEN

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

! WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Tischdecke ist ausschließlich für den Einsatz als Tischschutz und Dekoration gedacht.
- Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Gegenständen verwenden – Brandgefahr!
- Keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände darauf abstellen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren – Erstickungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch.
- Direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit kann zu Farbveränderungen führen.
- Keine Lebensmittel direkt auf die Tischdecke legen oder verarbeiten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

PFLEGE UND REINIGUNG

- Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen.
- Keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Bei Nichtgebrauch aufrollen und an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren.
- Nur mit einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen, um Kratzer zu vermeiden.
- Keine scharfen Gegenstände oder Bürsten verwenden, um das Muster nicht zu beschädigen.
- Falls notwendig, kann die Tischdecke mit lauwarmem Wasser abgespült werden.
- Nicht in der Waschmaschine reinigen.

Mit der Bacon-Tischdecke verleihst Du Deinem Tisch eine humorvolle und zugleich praktische Schutzlösung. Viel Spaß beim Dekorieren! 🍷🔥

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:
Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de