



DIE BACON-TASCHE FÜR DEN KLAPOO

Artikelnummer: GS080

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: Die Bacon-Tasche für den Klappo
- Maße: ca. 42 x 42 x 7 cm
- Gewicht: ca. 600 g
- Außenseite: Bacon-PVC-Stoff (hochwertig & abriebfest)
- Innenseite: türkisblauer PVC-Outdoorstoff, wasserundurchlässig beschichtet
- Boden: schwarzes Kunstleder, verstärkt
- Schulter-Henkel: verstellbar & abnehmbar, mit massiven Karabinern
- Logo: hochwertig gesticktes Grillshow-Logo
- Handgenähte Fertigung
- Geeignet für: Klappo, Plancha, Windschutz, BBQ-Kreuz Mini, BBQ-Spieße, Feuerzeug, Zubehör

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

⚠ WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Tasche nicht in der Nähe offener Flammen oder heißer Oberflächen ablegen.
- Der Klappo darf nicht in heißem Zustand hineingelegt werden (Brand- & Schmelzgefahr).
- Keine Lebensmittel ungeschützt in der Tasche transportieren.
- Produkt nicht zweckentfremden (z. B. als Sitzfläche, Lastenträger oder Grillunterlage).
- Das maximale Gewicht der Tasche hängt von der Beladung ab – nur bestimmungsgemäß nutzen.
- Bei sichtbaren Beschädigungen des Materials oder der Nähte nicht weiter verwenden.
- Außer Reichweite von Kleinkindern aufbewahren (Strangulationsgefahr durch Henkel).

GEBRAUCHSANWEISUNG

ANWENDUNG

1. Tasche öffnen und Klappo im Hauptfach platzieren.
2. Plancha darüber oder daneben positionieren.
3. Windschutz sowie BBQ-Kreuz Mini in die vorgesehenen Innenfächer einstecken.
4. BBQ-Spieße in den integrierten Köcher schieben.
5. Kleines Zubehör (z. B. Feuerzeug) in die Zusatz-Fronttasche legen.
6. Reißverschluss schließen, Schulter-Henkel einstellen.

Jetzt ist alles sicher verpackt und sofort transportbereit.

REINIGUNG & PFLEGE

- Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern.
- Keine aggressiven Reinigungsschemikalien oder Lösungsmittel verwenden.
- Nicht in der Waschmaschine waschen.
- Nicht im feuchten Zustand geschlossen lagern.
- Produkt trocken und geschützt aufbewahren.

Tipp: Bei Outdoor-Transport empfiehlt es sich, Feuchtigkeit und Sand auszuschütteln, bevor die Tasche geschlossen wird.

LAGERUNG

- Kühl, sauber und trocken lagern
- Nicht dauerhaft unter schwerem Gewicht abstellen
- Keine heißen Gegenstände hineingeben
- Schultergurt entfernt lagern, wenn dieser länger nicht benötigt wird

HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:
Die Grillshow
Kaiserstraße 36
33330 Gütersloh

E-Mail: bestellungen@diegrillshow.de
Telefon: 05241 2303912
www.diegrillshow.de