



# AIRDOG

Artikelnummer: GS082

## GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

Vielen Dank für Deinen Einkauf in unserem Webshop!

Wir freuen uns, Dich als "Lunser" begrüßen zu dürfen. Damit Du lange Freude an unseren Produkten hast, empfehlen wir Dir, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Hier findest du wichtige Hinweise zu Sicherheit, Anwendung und Pflege.

Bitte überprüfe beim Erhalt der Ware, ob alles unbeschadet und vollständig bei Dir angekommen ist. Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, solltest Du vor Gebrauch gründlich reinigen.

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung. ZÜNDEN!!!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Modell: AIRDOG
- Material: Lebensmittelechtes Silikon (LFGB und REACH zertifiziert)
- Gewicht: ca. 174 g
- Größe: ca. 20 x 4,7, 3,5 cm
- Innenmaße / Größe der eckigen Hot Dogs: ca. 18 x 3 x 3 cm
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Verwendungszweck: Formen und Backen von eckigen Hot Dogs
- Fassungsvermögen bis zu 150 g Hackfleisch
- Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +220 °C

### SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRODSG)

#### ⚠ WICHTIG - LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

- Erstickungsgefahr! Bitte entsorge die Verpackungsmaterialien – insbesondere Plastiktüten – sachgerecht und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen.
- Nur für die Zubereitung von Lebensmitteln verwenden.
- Die Backform ist hitzebeständig, darf aber nicht direkt auf offene Flammen oder eine Herdplatte gelegt werden.
- Verwende beim Entnehmen aus dem Backofen hitzebeständige Handschuhe.
- Nicht mit scharfen Gegenständen oder Messern in der Form schneiden – Beschädigungsgefahr!
- Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwende das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Beachte alle Hinweise zur sicheren Montage, Benutzung und Wartung.
- Das Produkt darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### VORBEREITUNG

- Die Silikonform vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.
- Falls gewünscht, leicht einfetten, um ein noch leichteres Herauslösen Füllung zu ermöglichen.

#### ANWENDUNG

- Hackfleisch nach Geschmack würzen und gut durchmischen.
- Die Masse gleichmäßig in die Form drücken, sodass der AIRDOG gut gefüllt ist.
- Den AIRDOG in den Air Fryer oder Backofen stellen und bei 180 °C für 10-15 Minuten ballern lassen.
- Kurz vor Ende der Backzeit mit Hilfe von hitzebeständigen Handschuhen wenden und die Form entfernen, um die anderen Seiten zu bräunen.
- Nach dem Backen kurz abkühlen lassen.

#### ALTERNATIV: VERWENDUNG IM TIEFKÜHLER

- Hackfleisch in die Form füllen und abdecken.
- Im Gefrierschrank aufbewahren, um vorbereitete Portionen für später griffbereit zu haben.
- Vor dem Backen oder Grillen leicht antauen lassen.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

- Der AIRDOG ist spülmaschinengeeignet, aber wir empfehlen die Reinigung von Hand. Eine manuelle Reinigung trägt zur Langlebigkeit des Produkts bei und schützt vor möglichen Beeinträchtigungen durch aggressive Reinigungsmittel oder hohe Temperaturen in der Spülmaschine.

### HERSTELLERANGABEN KONTAKT & KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter:  
Die Grillshow  
Kaiserstraße 36  
33330 Gütersloh

E-Mail: [bestellungen@diegrillshow.de](mailto:bestellungen@diegrillshow.de)  
Telefon: 05241 2303912  
[www.diegrillshow.de](http://www.diegrillshow.de)